	Регулятор ECO24	-				-					-		**00**
Входы	Pt100 или mV		**1**	|	|		|	|	|	|		|	
	Термоэлемент		**2**	|	|		|	|	|	|		|	
	DC mA		**3**	|	|		|	|	|	|		|	
	DC V		**4**	|	|		|	|	|	|		|	
Опция: слот 1	нет			**0**	|		|	|	|	|		|	
выходной	модуль реле			**1**	|		|	|	|	|		|	
модуль 1	SSR / логика			**2**	|		|	|	|	|		|	
	непрерывно 0 - 10 V			**3**	|		|	|	|	|		|	
	непрерывно 0 - 20 mA			**4**	|		|	|	|	|		|	
	непрерывно 0 - 5 V			**5**	|		|	|	|	|		|	
	непрерывно 2 - 10 V			**6**	|		|	|	|	|		|	
	непрерывно 4 - 20 mA			**7**	|		|	|	|	|		|	
	тиристор			**8**	|		|	|	|	|		|	
Опция: слот 2	нет				**0**		|	|	|	|		|	
выходной	модуль реле				**1**		|	|	|	|		|	
модуль 2	SSR / логика				**2**		|	|	|	|		|	
	непрерывно 0 - 10 V				**3**		|	|	|	|		|	
	непрерывно 0 - 20 mA				**4**		|	|	|	|		|	
	непрерывно 0 - 5 V				**5**		|	|	|	|		|	
	непрерывно 2 - 10 V				**6**		|	|	|	|		|	
	непрерывно 4 - 20 mA				**7**		|	|	|	|		|	
	тиристор				**8**		|	|	|	|		|	
Опция: слот 3	нет					**0**	|	|	|	|		|	
выходной	модуль реле					**1**	|	|	|	|		|	
модуль 3	SSR / логика					**2**	|	|	|	|		|	
	непрерывно 0 - 10 V					**3**	|	|	|	|		|	
	непрерывно 0 - 20 mA					**4**	|	|	|	|		|	
	непрерывно 0 - 5 V					**5**	|	|	|	|		|	
	непрерывно 2 - 10 V					**6**	|	|	|	|		|	
	непрерывно 4 - 20 mA					**7**	|	|	|	|		|	
	питание изм. преобразователя 24 VDC					**8**	|	|	|	|		|	
Опция: слот A	нет						**0**	|	|	|		|	
	RS 485						**1**	|	|	|		|	
	дигитальный вход						**3**	|	|	|		|	
	вход для внешнего заданного параметра						**4**	|	|	|		|	
Питание	100 - 240 VAC							**0**	|			|	
	24 - 48 VAC/DC							**2**	|			|	
Цвет дисплея	красный / красный								**0**			|	
	зеленый / зеленый								**1**			|	
	красный / зеленый								**2**			|	
	зеленый / красный								**3**			|	
Инструкция	сокращенная (нем)												**0**
	полная (нем)												**3**
	сокращенная (англ)												**8**